

## Navodila za uporabo (COMBICOOL CAB-40, CAMPI STAR 44000-02, COOLFUN CA-40)

### Varnostna navodila

- Prosimo preverite ustreznost naprave pred uporabo.
- Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo!
- Med prvo uro uporabe lahko naprava smrdi.
- Napravo uporabljajte samo z enim izvorom energije naenkrat.
- Hladilni sistem ne sme biti poškodovan!
- Uporaba drugih električnih aparatov znotraj hladilnika ni dovoljena!
- Če je poškodovan dovod energije, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov agent ali druga kvalificirana oseba, da ne pride do poškodb (pokličite: +386 1 25 66 007).

### Splošno

#### Inštalacija

Ta naprava je namenjena za kampiranje. Hladilnik se mora uporabljati samo v dobro prezračenih prostorih. Zaščiteno mora biti pred dežjem in pljuskajočo vodo. Za doseganje boljšega delovanja hladilnika, ga je potrebno postaviti na ravno podlago. Z največjim odklonom  $\pm 2^\circ$ , če je potrebno preverite to z vodno tehtnico. Ventilacijska mrežica zgoraj, spodaj in ob straneh ne sme biti nikoli založena. Najbližja oddaljenost predmetov je lahko 5cm.

#### Kontrolna plošča

Se nahaja desno zgoraj pri zadnji strani naprave in je zaščitena s pokrovom. Tukaj so:

- Termostatska kontrola za uporabo z 230V
- Kontrolni element za dovod plina s pozicijami: max., min., zaprto
- Gumb na pritisk za prižiganje gorilnika

#### Delovanje s plinom

Ni dovoljeno, kadar uporabljamo hladilnik v vozilih, čolnih ali znotraj zaprtih prostorov! Za delovanje je potrebno zagotoviti dovolj zraka, ko se uporablja v šotorih ali v pritličnih terasah. Ne montirajte naprave blizu vnetljivih stvari (papir, suhega listja, tekstila).

#### Priklop na izvor plina

Napravo se lahko uporablja samo z **enakim** pritiskom regulatorja, ki je naveden na zadnji strani naprave!

- Uporabljajte samo propan-butan jeklenke z ventilom
- Preverite, da je ventil na jeklenki zaprt.
- Uporabljajte samo plinsko cev najdaljše dolžine 1,5m
- Priključite cev na regulator, ter nato na hladilnik. Navoj na hladilniku je levi.
- Odprite ventil na jeklenki in preverite vse spoje z plinskim detektorjem v spreju ali milnico. Edino, kar potrjuje, da ni netesnosti je, da ne nastajajo mehurčki. Nikoli ne preverjajte netesnosti z ognjem ali iskrečimi izvori!
- Plinska jeklenka mora biti postavljena pokončno in vsaj 1 meter oddaljena od gorilnika. Preverita, da ni cev stisnjena ali zavozlana.

Za več informacij obiščite:

[www.gorenc.eu](http://www.gorenc.eu)

plinski žari, vrtni žari, žari na oglje, plinski gorilniki, litoželezna plošče, litoželezni kotlički

### Zamenjava plinske jeklenke

- Plinsko jeklenko zamenjajte v dobro prezračevanih prostorih. Preverite, da v bližini ni izvorov ognja. Zaprite ventil na jeklenki.
- Odvijte regulator z jeklenke.
- Preverite stanje plinske cevi. Zamenjate cev, če je krhka ali porozna
- Privijte regulator nazaj na polno jeklenko.

### Prižiganje gorilnika

- Odprite ventil na jeklenki. Preverite, da je termostat za 230V delovanje sigurno v poziciji "0" in da ni priključen akumulator. Obrnite plinski gumb na max. (velik ogenj) in ga držite pritisnjenega 10 sekund, da gre zrak, ki je v cevi ven.
- Ko je pritisnjen plinski gumb, večkrat pritisnite gumb za iskro, dokler ogenj v gorilniku ne zagori, počakajte 15 sekund in nato spustite gumb. V primeru, da se gorilnik ne prižge ponovite postopek. Naprava je opremljena z varovalom, ko ogenj ugasne se ventil avtomatično zapre.



V primeru, da ni mogoče prižgati gorilnika z iskro, zaradi vlage se lahko gorilnik prižge z vžigalico skozi odprtino na zadnji strani. Za ugašanje vedno najprej zaprite ventil na jeklenki, ter šele nato zaprite plinski ventil na pozicijo "0".



#### **POMEMBNO**

Prepričajte se, da so priključni kabli med delovanjem v varni razdalji od gorilnika hladilnika. Redno preverjajte, da so priključni kabli in plinska cev dobrem stanju.

### Delovanje pri 230V

- Priključite priključni kabel v vtičnico
- Premaknite termostatski gumb na pozicijo "max" in počakajte, dokler temperatura v hladilniku ne pade. Potem regulirajte temperaturo na želeno vrednost.
- Za izklop hladilnika obrnite termostatski ventil na "0" in izključite priključni kabel iz omrežja.

### Delovanje z akumulatorjem

Električna povezava med hladilnikom in baterijo mora biti varovana z varovalko 12V max.15A.

#### **Dimenzije kabla:**

2,5mm<sup>2</sup> pri dolžini baterijskega kabla do 2,5m.

4,0mm<sup>2</sup> pri dolžini baterijskega kabla do 4,0m.

Prepričajte se, da je termostatski gumb v poziciji "0" pri 230V delovanju.

- Vključite kabel v odprtino za prižiganje cigaret
- Za izključitev potegnite kabel iz vtiča

Izključite hladilnik iz napajanja, če ste ugasnili motor sicer se vam bo spraznil akumulator. Reguliranje moči pri akumulatorskem napajanju ni možno.

### Uporabne informacije

- Pred prvo uporabo očistite hladilnik z mlačno vodo in malo čistila.

- Temperatura v hladilniku se lahko spreminja glede na temperaturo od okolice ter kako pogosto ga odpirate in od količine stvari, ki jo hladite.
- Ne postavljajte toplih stvari v hladilnik.
- Postavite hrano v hladilniku tako, da lahko zrak znotraj kroži.

### **Pred ohlajanje**

Pred začetkom potovanja, pred ohladite hladilnik okoli 24 ur z elektriko ali plinom.

### **Čiščenje**

Znotraj očistite hladilnik z detergentom in mlačno vodo in ga potem dobro osušite. Za čiščenje ne uporabljajte alkohola, kislin in grobih past.

### **Odmrzovanje**

Pri daljšem delovanju odmrznite hladilnik, da lahko počistite ostanke. Za to morate ugasniti hladilnik, izprazniti, ter odtajati hladilnik. Odstranite kondenzirano vodo z mehko gobo, ter nato počistite hladilnik.

**Nikoli ne odstranjujte ledu z ostrimi predmeti.**

### **Ko ne uporabljate hladilnika**

Če dalj časa ne uporabljate naprave, izključite vtikač, jo spraznite in očistite. Pokrov pustite narahlo odprt, da kroži zrak.

Če po daljšem času, ko naprava ni bila uporabljena ne deluje, jo izključite in jo obrnite navzdol. Čez nekaj minut jo obrnite nazaj, ter poskusite znova.

### **Servis**

Če naprava ne deluje preverite naslednje:

- Kako je naprava postavljena?
- Ali je dovolj zračenja?
- Ali je priključen na pravilno napetost in pravilen pritisk plina?
- Ali so vsi električni stiki dobri?
- Ali je vključen termostat?
- Ali je priključen na pravilno napetost, kot je navedena na ploščici?
- Ali je odprt plin na jeklenki?
- Ali je bil regulacijski gumb za plin pritisnjen dovolj dolgo, da je prišlo do vžiga plamena?
- Ali je plin v jeklenki?
- Ali je naenkrat priključenih več napajanj?
- Ali je v hladilniku tolpa hrana?
- Ali je hladilnik prepoln ali preveč prazen?

Če kljub temu hladilnik še ne dela se obrnite na servis (tel: +386 1 25 66 007). Samo pooblaščen oseba lahko popravlja hladilnik.

| <b>Tehnični podatki</b> | <b>CAB-40</b><br><b>44000-02</b> | <b>CA-40</b> |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| Volumen:                |                                  | 40l          |
| Poraba plina:           |                                  | 13g/h        |

Za več informacij obiščite:

[www.gorenc.eu](http://www.gorenc.eu)

plinski žari, vrtni žari, žari na oglje, plinski gorilniki, litoželezna plošče, litoželezni kotlički

|                               |                               |      |
|-------------------------------|-------------------------------|------|
| Pritisk plina:                | Kategorija I3B/P, LPG, 30mbar |      |
| Temperaturni razred:          | N                             |      |
| Poraba elektrike pri 230V AC: | 75W (I=0,33A)<br>(I=0,43A)    | 100W |
| Poraba elektrike pri 12V DC:  | 75W (I=0,33A)<br>(I=0,43A)    | 100W |

Tesnost hladilnega dela je bila preizkušena.

#### Standardi, direktive:

Ta naprava upošteva sledeče standarde:



-73/23/EEC – nizka napetost

-89/336/EEC – EMC direktiva

-90/396/EEC – plinska direktiva

e1 -95/54/EEC

---

#### GARANCIJSKI LIST

##### Garancijska izjava:

Plinski hladilnik COMBICOOL CAB-40, CAMPI STAR 44000-02, COOLFUN CA-40

1. Jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, če ga bo ta uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodilom za uporabo.
2. Garancija prične teči z dnem izročitve izdelka potrošniku, kar se dokaže s potrjenim garancijskim listom s strani prodajalca in z originalnim računom.
3. **Garancijski rok je 1 leto.**
4. Popravilo izdelka bo brezplačno opravljeno najkasneje v 45 dneh od dneva, ko je bil izdelek oddan v popravilo. Če popravilo ni mogoče, se izdelek brezplačno nadomesti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Za čas, ko je izdelek v popravilu, se podaljša garancijski rok.
5. Zagotavljamo, da bo servisiranje mogoče 3 leta po preteku garancijskega roka tudi, če bi v tem času prenehali s proizvodnjo izdelka. V tem času bodo na razpolago tudi vsi nadomestni deli proizvoda.
6. Garancija ne velja pri neupoštevanju navodil za uporabo, popravilu s strani nepooblaščenih oseb, vgraditev neoriginalnih sestavnih delov in za mehanske poškodbe nastale po krivdi potrošnika ali tretje osebe.

WAECO International  
GmbH  
Hollefeldstrasse 63  
Emsdeten  
Germany

Distributer in servis:  
Gorenc d.o.o.  
Ramovševa ulica 16  
1000 Ljubljana  
tel.: +386 1 25 66 007  
www.gorenc.eu

Prodajalec:  
Datum prodaje.  
Žig in podpis prodajalca: